

MONTAGEANLEITUNG

BOBSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
BMW R 1200 R 06-13
(R1ST)

Bestellnummer:
6529422

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter	4x Inbusschraube M6x20
5x Gummiring f. Bohrloch	4x Hülsen
2x Inbusschraube M6x12	4x Mutter M6
2x Unterlegscheibe	2x Gewindebolzen



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie 4 Gummiringe und Hülsen in die Bohrungen der Abdeckung ein (Bild 1)
3. Setzen Sie 1 Gummiring in die letzte Bohrung Abdeckung ein (Bild 2)
Demontieren Sie den Endschalldämpfer und die originale Hinterradabdeckung.
4. Entfernen Sie nun eine der Bremssattelschrauben und ersetzen Sie durch einen der Gewindebolzen. Wiederholen Sie dies nun bei der zweiten Schraube. Das Anzugsdrehmoment entnehmen Sie bitte dem BMW Benutzerhandbuch.
5. Befestigen Sie nun den Halter außen an der Hinterradabdeckung mittels der 4 M6x20 Schrauben und Muttern.
6. Entfernen Sie die Stoßdämpferabdeckung und kürze diese (Bild 3) oder lassen Sie die Abdeckung ganz weg.
7. Montieren Sie jetzt den Halter an den Gewindebolzen mittels der 2 M6x12 Schrauben und den U-Scheiben. Die U-Scheiben kommen zwischen die Gewindebolzen und den Halter!
8. Montieren Sie jetzt wieder Ihren Auspuff. Die originale Hinterradabdeckung kann jetzt auch wieder montiert werden. (Bild 5)



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 09.09.13	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH