

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Hinterradabdeckung  
Raceline  
CBR 1000 RR 2008  
(SC 59)

**Bestellnummer:**  
6529505  
6529565

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter  
3x Hülsen  
3x Muttern M6 x 20

3x Gummiring f. Bohrloch  
3x Schrauben M6 x 20  
1x Kantenschutz



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Befestigen Sie den Halter in Fahrtrichtung links mittels der Originalschraube (Bild 1)
6. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter in Fahrtrichtung links, setzen Sie den Halter auf die Schwinge und befestigen Sie den Bremsleitungshalter wieder auf dem Halter der Radabdeckung (Bild 2)
7. Bringen Sie den Kantenschutz auf der in Fahrtrichtung linken Seite der Hinterradabdeckung an, an der die Abdeckung auf der Schwinge aussitzt.
8. Befestigen Sie nun die Abdeckung an den Haltern.
9. Halter und Hinterradabdeckung entsprechend ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

Bild 1



Bild 2



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**17.10.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**