

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung Z1000 07-09 Z750 R 11- (ZRT 00 B/ ZR 750 N)	6530012



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Montieren Sie die Hinterradabdeckung unter Verwendung der Originalschrauben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
Stand: 18.02.09	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH