

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bodystyle  
Scheinwerferverkleidung  
Z1000 14-  
ZRT00F/H

**Bestellnummer:**  
6580708

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M5x15  
2x Ø 5 Kunststoff-U-Scheibe

1x Schaumstoff  
2x Silikon Aufkleber

### Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die originale Scheibe
2. Positionieren Sie die Silikon Aufkleber, siehe Foto, die genau Position checken Sie bitte mit der Scheibe
3. Montieren Sie jetzt die Scheibe mittels der Schrauben und U-Scheiben



Position Silikon  
Aufkleber

Position Silikon  
Aufkleber

Position Schaumstoff  
(optional)

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**07.10.2020**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**