

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
Suzuki SVF 650 Gladius
Ohne ABS (WV CX)

Bestellnummer:
6530034

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Schraube M6x15
4x Unterlegscheibe M6

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz und den Bremsschlauchhalter
2. Schneiden Sie die original Unterverkleidung wie auf dem Foto gezeigt aus
3. Setzen Sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge und befestigen Sie diese mit den M6x15 Schrauben

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

Stand:
26.06.09

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**