

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung YZF-R3 2015- MT-03 2016-	6529488

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x15mm
3x Kunststoff-U-Scheibe Ø 6mm
1x selbstklebender Schaumstoffstreifen

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz und den Federbeinspritzschutz.
2. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der 3 M6x15mm Schrauben und der U-Scheiben. Am Bremsleitungshalter wird die U-Scheibe zwischen Halter und Hinterradabdeckung montiert.
3. Bitte überprüfen Sie Sitz und Position der Hinterradabdeckung, bevor Sie alle Schrauben handfest anziehen.
4. Kleben Sie den Schaumstoffstreifen zwischen Bremsleitungshalter und Schwinge (siehe Bild).



Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 23.01.2019	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH

