

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
Tracer 700

**Bestellnummer:**

6529980

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter
- 2x Schraube M6 x 15mm
- 1x Schraube M5x15
- 1x U-Scheibe M5
- 1x U-Scheibe M6



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren die originale Hinterradabdeckung
2. Montieren Sie den Halter mittels beigefügter M6 x 15mm Schraube an der Schwinge (siehe Bild 1)
3. Demontieren Sie nun den original Bremsleitungshalter (siehe Bild 2)
4. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckung wie folgt:  
Fahrtrichtung rechts:
  - mittels original Bremsleitungshalter und OriginalschraubeFahrtrichtung links:
  - mittels beigefügten Schrauben. Die M5x15 Schraube wird am Halter verschraubt.
5. Überprüfen Sie ob die Hinterradabdeckung zentriert ist und die Freigängigkeit des Hinterrads gewährleistet ist.
6. Ziehen Sie jetzt die Schrauben fest.



Bild 1



Bild 2

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:  
02.12.16**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**